

Obsah balíčku



Modem
Comtrend VR-3031eu



Rozbočovač



Ethernetový kabel
náhradní



Telefonní kabel
náhradní



Adaptér



Ethernetový kabel



Telefonní kabel

Schéma zapojení

Jak zapojíte váš modem?

- 1 Adaptér připojte do modemu (zdiřka Power) a druhým koncem do elektrické zásuvky. Pokud se na modemu nerozsvítí zelené kontrolky, stiskněte tlačítko on/off.
- 2 Černý kabel zapojte jedním koncem do modemu (LAN zdiřka) a druhým koncem do vašeho počítače.
- 3 Červený kabel připojte jedním koncem do modemu (červená zdiřka) a druhým koncem do internetové přípojky.



Váš počítač
nebo jiné zařízení



Adaptér
zapojený v zásuvce



Modem
Comtrend

Přípojka
Internetová přípojka



černý kabel

červený kabel

Zapojení modemu



1. **Power**

Pro připojení do elektrické zásuvky

2. **LAN 1 - 4**

Pro připojení prvního - čtvrtého zařízení

3. **DSL**

Pro připojení do internetové přípojky

Automatické nastavení WiFi připojení

Spuštění zabezpečené bezdrátové sítě je s modemem Comtrend VR-3031eu snadné. Zvládnete to stiskem jediného tlačítka.

TIP

Název sítě a přístupové heslo, kterým je síť zabezpečena, naleznete na štítku na spodní straně modemu.

Zákaznická linka 24 hodin denně
T.: +420 211 151 211

Nastavení WIFI

Název sítě "ukazkanazvusite"
Heslo "ukazkahesla"

Vyhledání vaší sítě v počítači

Zapněte WiFi adaptér na svém počítači (přepínač či tlačítko, které aktivuje příjem WiFi signálu) a vyhledejte dostupné bezdrátové sítě v okolí - postup se liší podle operačního systému počítače. Mezi sítěmi najdete síť s názvem, který je uveden na štítku na zadní straně modemu. Síť vyberte a připojte se k ní. Během připojování váš systém vyzve k zadání síťového klíče (heslo WEP klíč). Po zadání hesla systém oznámí, že jste připojeni. Vaše bezdrátové WiFi připojení je nyní plně funkční.

Vypnutí vašeho WiFi připojení

Přestanete-li chtít v budoucnu využívat WiFi síť, je možné ji opět jednoduše vypnout tlačítkem **WiFi/WPS**. Tlačítko podržte 5 sekund a poté stisk uvolněte. Během krátké chvíle kontrolka zhasne a WiFi síť bude vypnutá.